Pompa oleju i oleju napędowego 12V 155W



Instrukcje użytkowania

Tłumaczenie oryginalnych instrukcji

Drogi użytkowniku!

Dziękujemy za zakup naszego produktu i życzymy wielu sukcesów w jego użytkowaniu.

Jesteś właścicielem pompy paliwowej - pompy paliwowej 12V/24V. Jest ona przeznaczona do pompowania oleju napędowego do użytku prywatnego. Pompa charakteryzuje się maksymalnym bezpieczeństwem i łatwą obsługą. Jest nieszkodliwa, charakteryzuje się wysoką wydajnością i szybką instalacją. Pomimo prostoty urządzenia, musi ono
przestrzegać wszystkich przepisów i warunków określonych w niniejszej instrukcji, zgodnych z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym urządzenie jest używane.

Zasady udzielania pierwszej pomocy

Osoby, które spożyły toksyczne płyny - w przypadku spożycia paliwa nie należy wywoływać wymiotów, lecz wypić dużą ilość mleka lub wody pitnej.

Osoby poszkodowane w wyniku porażenia prądem elektrycznym - odłączyć od źródła zasilania urządzenia, zabezpieczyć się suchym izolatorem. Usunąć porażoną osobę z zasięgu urządzenia elektrycznego. Nie dotykać porażonej osoby gołymi rękami, dopóki nie znajdzie się ona poza zasięgiem.
prąd elektryczny. Należy skontaktować się z wykwalifikowanym personelem w celu uzyskania pomocy.

Model	**M79927**	**M79926**
Napięcie	DC 24V	DC 12V
Aktualny	8,5 A	11 A
Maks. Wysokość podawania	5,5 m	4,5 m
Maks. Wysokość ssania	3m	3m
Moc	50 l/min	36 l/min
Kołnierze na wężu	1"	1"

Użycie

Pompa służy do pompowania oleju napędowego lub opałowego ze zbiorników i jest używana w miejscach, w których konieczne jest dostarczanie paliwa, np. w rolnictwie, portach, stoczniach i innych.

Zasady bezpieczeństwa

Nieprzestrzeganie zasad podanych w instrukcji może spowodować utratę gwarancji i zwolnić producenta z odpowiedzialności za poniesione szkody.

- Rękawice ochronne - podczas tankowania należy zawsze nosić rękawice z PVC (długotrwały kontakt z węglowodanami powoduje obrażenia skóry).
- Zakaz palenia papierosów - Palenie tytoniu i używanie otwartego ognia jest zabronione podczas obsługi pompy i pompowania paliwa.
- Środki ochrony dotyczące sprzętu elektrycznego - wewnątrz pompy znajduje się wysokie napięcie. Z tego powodu pompę mogą otwierać wyłącznie wykwalifikowane osoby - elektrycy.
- Użytkownik nie może przekroczyć maksymalnych parametrów, dla których urządzenie zostało wyprodukowane.

- Nie pozostawiać pracującej pompy bez nadzoru.
- Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że kabel i wszystkie komponenty są w porządku.
- Niedozwolone jest włączanie urządzenia bez butów, z mokrymi rękami lub stojąc w wodzie.
- Nie włączaj urządzenia, dopóki nie zostanie ukończone, nie demontuj żadnych jego części.
- Przechowywać urządzenie z dala od wody i innych płynów lub gazów, chronić przed deszczem.

Niewłaściwe użycie

- pompowanie wody morskiej, wody brudnej, wody zanieczyszczonej, żrących substancji korozyjnych
- pompowanie cieczy o temperaturze przekraczającej 90°C
- pompowanie roztworów spożywczych
- pompowanie łatwo palnych i wybuchowych roztworów
- korzystanie przez dzieci bez nadzoru
- używanie w pobliżu łatwopalnych cieczy (benzyna, alkohol) - jest zabronione
- praca pompy na sucho

Relokacja i transport

Pompa jest dostarczana w stanie kompletnym, nie wymaga montażu. Silnik może być naprawiany wyłącznie przez autoryzowany personel.

Rozpakowywanie

W przypadku uszkodzenia opakowania należy sprawdzić, czy urządzenie nie uległo zniszczeniu podczas transportu. Przed instalacją i uruchomieniem należy sprawdzić, czy dane podane w tabeli spełniają wymagania dotyczące zastosowania, do którego urządzenie zostało wyprodukowane, oraz warunków, w jakich urządzenie będzie eksploatowane.

Wymiary i waga pompy nie powinny utrudniać jej przenoszenia, jednak jest to zalecane:

- nie należy przenosić urządzenia, jeśli nie zostało ono odłączone od zasilania
- odłączyć wąż ssący i zasilający
- nigdy nie należy zmieniać położenia pompy ciągnąc za przewód

Korzystanie z

- Włączyć linię do źródła napięcia - zabronione jest podłączanie urządzenia za pośrednictwem rozgałęźnika.
  przedłużacze. Jeśli długość kabla jest niewystarczająca, należy zlecić elektrykowi wymianę kabla na dłuższy.

- Umieść urządzenie na twardej i równej powierzchni.
- Prawidłowo podłącz wszystkie komponenty i upewnij się, że nie ma wycieków.
- Podłącz urządzenie do źródła zasilania. Upewnij się, że napięcie jest takie samo jak napięcie wymagane przez pompę.
- Włóż wąż ssący do zbiornika, z którego będzie pobierany olej. Upewnij się, że nie został on skręcony ani zgięty. Koniec węża powinien być całkowicie zanurzony, aby pompa nie zasysała powietrza.
- Włącz pompę za pomocą przełącznika, aby rozpocząć pompowanie.
- Aby zatrzymać pompowanie, wyłącz pompę za pomocą przełącznika.
- Po zakończeniu pracy odłącz urządzenie od zasilania.

Uwaga: Zabrania się pozostawiania urządzenia bez nadzoru, aby uniknąć rozlania paliwa w przypadku przepełnienia zbiornika, do którego jest ono pompowane. Nie wolno opuszczać urządzenia bez zamontowanego węża: ssanie i
Pompowanie.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Pompa nie uruchamia się	- brak łączności - nieprawidłowo działający silnik	- sprawdź połączenie - kontakt z serwisem
Zmniejszona wydajność pompy	- powietrze w wężu ssącym - zatkany filtr - wąż ssący nie jest zanurzony w paliwie - niepotrzebnie wysoka wysokość pompowania	- sprawdzić, czy wąż ssący nie jest uszkodzony - czyszczenie filtra - zanurzyć wąż w paliwie - zmniejszyć pojemnik