Pompa zatapialna do oleju i oleju napędowego MINI 12V 60W



Instrukcje użytkowania

Tłumaczenie oryginalnych instrukcji

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję.

Ogólne specyfikacje produktu

■ Pompa paliwa KD1170 - 12V

Pompa jest przeznaczona do pompowania oleju napędowego i parafiny, z wyłączeniem benzyny. Głowica pompy jest wykonana z żelaza i zawiera miedziane przewody.

UWAGA	Urządzenie nie jest przeznaczone do pompowania paliw łatwopalnych (np. benzyny, LPG, alkoholu itp.).

■ W skrócie

✓ Lekka konstrukcja
✓ Łatwa instalacja i użytkowanie
✓ Idealny do pompowania płynów z jednego pojemnika do drugiego

O: Akcesoria standardowe



Zacisk węża 1

B: Ostrzeżenie:

1. Przed podłączeniem pompy należy upewnić się, że napięcie zasilania odpowiada napięciu, dla którego pompa została zaprojektowana.
2. Tolerancja napięcia wynosi +/- 5%.
3. Przepływ paliwa odbywa się zgodnie z kierunkiem strzałki na pompie.
4. Upewnij się, że wąż ssący jest odpowiednio uszczelniony, aby zapewnić wystarczający przepływ. Na końcu węża ssącego należy zamontować filtr sieciowy, aby chronić pompę przed uszkodzeniem przez zanieczyszczenia.
5. Cykl pracy pompy wynosi 30 minut w normalnych warunkach roboczych. Pompa jest wyposażona w zabezpieczenie termiczne, które wyłącza urządzenie po osiągnięciu maksymalnej temperatury roboczej.

■ Specyfikacja produktu

Nazwa produktu	Pompa paliwa	Model	KD1170
Czynnik	Olej	Złącze wejścia/wyjścia	19 mm
Napięcie	KD1170 - 12V	Moc (w)	60
Natężenie przepływu	30 l/min	Maksymalne ciśnienie	3bar
Wysokość podnoszenia	3m	Waga produktu	0,8 kg
Opakowanie	1 szt. w kartonie i 40 szt. w opakowaniu zbiorczym karton	Wymiary	Średnica 53 mm Wysokość 145 mm

■ Rozwiązywanie problemów:

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Brak początkowej wydajności przepływu oleju	1. odwrócone bieguny (+/-)	1. prawidłowo ustawić bieguny zasilania +/-
	2. Nieszczelność węża ssącego	2 Upewnij się, że wąż ssący jest prawidłowo zamocowany i przykręcony oraz sprawdź, czy nie ma wycieków.
	3. pompa nie jest zanurzona	3. zanurzyć wlot pompy w cieczy
Niski przepływ oleju	1. zbyt niskie napięcie	1. Zwiększyć napięcie do odpowiedniego poziomu
	2. zbyt wysoka wyregulowana głowica	2. Zmniejszenie wysokości
	3. filtrowanie zanieczyszczeń	3. Usunąć zanieczyszczenia i wyczyścić filtr
	4. zużyte ostrza lub uszkodzony skrzynia biegów	4. wymienić ostrza lub przekładnię

UWAGA: Cykl pracy pompy wynosi 30 minut. Filtr sieciowy powinien być regularnie czyszczony.



Odpadów z urządzeń elektrycznych nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Urządzenia elektryczne należy oddawać do centrum recyklingu. Więcej informacji można uzyskać od władz lokalnych.