Elektryczna zakrętarka udarowa 800W 320Nm 1/2"



Instrukcje użytkowania

Tłumaczenie oryginalnych instrukcji



Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Obowiązkiem użytkownika jest zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami niezbędnymi do bezpiecznego użytkowania i obsługi oraz zrozumienie wszystkich zagrożeń, które mogą wystąpić podczas pracy urządzenia.

OSTRZEŻENIE!!!

Ze względu na ciągłe ulepszanie produktów, zdjęcia i obrazy zawarte w instrukcjach mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się od zakupionych towarów.

Różnice te nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.

OSTRZEŻENIE

Podczas pracy urządzenie generuje pole elektromagnetyczne. Pole to może w niektórych przypadkach wpływać na aktywne lub pasywne implanty medyczne. Osoby posiadające implanty muszą skonsultować się z
Przed rozpoczęciem pracy z narzędziem należy skonsultować się z lekarzem lub producentem implantu, aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń, a nawet śmierci.

DANE TECHNICZNE

Moc 800 W Napięcie

230V/50Hz

Maksymalny moment obrotowy 320

Nm Uchwyt kwadratowy 1/2"

Maksymalna prędkość 2200 obr. /

min. Obsługa prawą i lewą ręką

Przedłużki (nakrętki): 17, 19, 21, 22 mm

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

● Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.

● Podczas pracy z elektronarzędziami należy postępować zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, obrażeń ciała i pożaru.

● Zapewnienie czystości w miejscu pracy.

● Pokoje zagracone rzeczami zwiększają ryzyko wypadków.

● Weź pod uwagę otoczenie miejsca pracy.

● Nie wystawiać elektronarzędzi na działanie deszczu lub wilgoci.

● Nie używaj elektronarzędzi w wilgotnych lub mokrych pomieszczeniach.

● Miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone.

● Zapewnić odpowiednią wentylację w miejscu pracy.

● Nie używaj elektronarzędzi w środowisku zagrożonym wybuchem, na przykład w pobliżu łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów.

● Ochrona przed wypadkami związanymi z elektrycznością. Unikać bezpośredniego kontaktu z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, piece i lodówki.

● Nie używaj narzędzi w pobliżu dzieci.

● Nie pozwalaj nikomu dotykać elektronarzędzia ani kabla.

● Inne osoby powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od miejsca pracy.

● Upewnić się, że w pobliżu narzędzi nie znajdują się dzieci. Nigdy nie zezwalaj dzieciom na korzystanie z narzędzi. Dzieci powinny być nadzorowane i nie powinny bawić się narzędziami. Odkładaj narzędzia, których nie używasz.

● Nieużywane narzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

● Nie przeciążać narzędzi.

● Narzędzie działa lepiej i bezpieczniej pod obciążeniem, do którego zostało zaprojektowane.

● Używaj właściwych narzędzi. Nie używaj małych narzędzi lub akcesoriów do prac wymagających narzędzi o większej mocy.

● Nie używaj narzędzia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

● Nosić odpowiednią odzież. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Mogą one utknąć w ruchomych częściach urządzenia.

● Jeśli masz dłuższe włosy, użyj siatki ochronnej.

● Stosować środki ochrony osobistej.

● Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, należy zawsze nosić okulary ochronne, maskę przeciwpyłową, ochronniki słuchu, kask, rękawice i antypoślizgowe obuwie.

● Należy uważać na przewód. Nie przenoś narzędzia trzymając je za przewód. Nigdy nie ciągnąć za przewód w celu wyciągnięcia wtyczki.

● Chronić kabel przed wysokimi temperaturami, olejami i ostrymi krawędziami.

● Należy regularnie sprawdzać przewód zasilający. Uszkodzony przewód powinien zostać wymieniony przez autoryzowany serwis.

● Regularnie sprawdzaj przedłużacze i wymieniaj je, jeśli są uszkodzone.

● Zabezpiecz obrabiany materiał.

● Przymocuj obrabiany przedmiot za pomocą zacisków lub imadła.

● Jest to bezpieczniejsze niż trzymanie przedmiotu w dłoni i umożliwia trzymanie narzędzia obiema rękami.

● Nie pochylaj się zbytnio do przodu.

● Utrzymuj stabilną postawę przez cały czas, aby uniknąć utraty równowagi.

● Utrzymuj narzędzia w idealnym stanie technicznym.

● Aby zapewnić lepsze i bezpieczniejsze użytkowanie, narzędzia należy utrzymywać w czystości.

● Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi smarowania i wymiany akcesoriów.

● Uchwyty powinny być czyste, suche i wolne od smaru i oleju.

● Przed rozpoczęciem konserwacji lub wymiany akcesoriów, takich jak przystawki, należy zawsze odłączyć przewód od gniazda zasilania.

● Usunąć klucze regulacyjne itp.

● Przed włączeniem urządzenia należy zawsze upewnić się, że klucze regulacyjne i podobne przedmioty zostały z niego wyjęte.

● Zapobieganie niepożądanemu uruchomieniu urządzenia.

● Nie należy przenosić elektronarzędzi z palcem na przełączniku, gdy przewód zasilający jest podłączony do gniazdka.

● Przed podłączeniem przewodu zasilającego do gniazda zasilania należy upewnić się, że przełącznik jest ustawiony w pozycji OFF.

● Kable przedłużające. Jeśli używany jest przedłużacz, jego przekrój powinien być wystarczający do zasilania urządzenia.

● Jeśli narzędzie jest używane na zewnątrz, należy użyć przedłużacza przeznaczonego do użytku na zewnątrz.

● Bądź czujny.

● Zachowaj ostrożność przez cały czas. Kieruj się zdrowym rozsądkiem.

● Nigdy nie używaj elektronarzędzi, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.

● Sprawdź, czy nie ma uszkodzonych części.

● Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić, czy nie jest ono uszkodzone i czy działa prawidłowo.

● Sprawdzić, czy ruchome części są prawidłowo wyregulowane i czy poruszają się bez przeszkód. Sprawdź, czy wszystkie części są prawidłowo zamontowane i nie są uszkodzone. Należy również zwrócić uwagę na inne czynniki, które mogą mieć wpływ na działanie urządzenia.

● Przełącznik lub inne uszkodzone elementy powinny zostać naprawione lub wymienione przez autoryzowanego serwisanta. Nie używaj narzędzi z uszkodzonym przełącznikiem.

● Korzystanie z akcesoriów innych niż zalecane w niniejszej instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub szkody materialne.

● Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie obrażenia lub uszkodzenia mienia.

● Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

● Naprawy i/lub wymiana uszkodzonych części powinny być wykonywane przez autoryzowanego serwisanta, chyba że w instrukcji podano inaczej.

● Niniejsze elektronarzędzie zostało wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika serwisowego przy użyciu identycznych części zamiennych. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą prowadzić do obrażeń ciała/śmierci lub szkód materialnych.

● Nie wszystkie sytuacje, które mogą wystąpić, zostały opisane w instrukcji.

● Podczas pracy z elektronarzędziami należy zawsze zachować ostrożność i zdrowy rozsądek.

SPECJALNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

● Dowiedz się, jak skonfigurować i konserwować narzędzie.

● Narzędzia nie powinny być używane przez dzieci.

● Narzędzie może być używane wyłącznie przez osoby dorosłe, które zapoznały się z niniejszą instrukcją. Narzędzie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (dzieci lub dorosłych) z jakąkolwiek formą dysfunkcji lub osoby, które nie mają wystarczającego doświadczenia lub umiejętności w zakresie korzystania z narzędzia, chyba że otrzymały instrukcje dotyczące korzystania z narzędzia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

● Należy używać wyłącznie akcesoriów, których maksymalna prędkość obrotowa jest co najmniej taka sama jak prędkość obrotowa narzędzia bez obciążenia.

● Nie używaj narzędzia, jeśli jest uszkodzone lub wibruje.

● Trzymaj narzędzie mocno, aby zapobiec odbiciu.

● Podczas pracy nie wolno dotykać uchwytu ani zaślepek.

● Przed odłożeniem narzędzia na miejsce należy je wyłączyć i odczekać, aż całkowicie się zatrzyma.

● Jeśli przewód jest uszkodzony, należy zlecić jego wymianę autoryzowanemu centrum serwisowemu lub upoważnionej osobie. Pozwoli to uniknąć niebezpieczeństwa.

● Jeśli przewód lub przedłużacz zostanie uszkodzony podczas pracy, należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka. Nie dotykaj przewodu przed wyciągnięciem wtyczki z gniazdka.

● Nie przesuwaj przełącznika, gdy silnik pracuje. Może to spowodować uszkodzenie narzędzia.

● Jeśli podczas pracy istnieje ryzyko kontaktu elektronarzędzia z ukrytymi kablami lub samym kablem, należy trzymać elektronarzędzie za izolowaną część uchwytu.

● Kontakt z przewodami pod napięciem spowoduje pojawienie się napięcia na metalowych częściach obudowy i porażenie prądem osoby obsługującej obudowę.

● Narzędzie jest wyposażone w osłonę, która zapobiega kontaktowi z ruchomymi częściami.

● Inne czynniki ryzyka. Nawet jeśli narzędzie jest używane zgodnie z instrukcjami, nigdy nie można wykluczyć wszystkich czynników ryzyka.

● Wymienione poniżej sytuacje mogą wystąpić ze względu na konstrukcję i kształt narzędzia.

- Uszkodzenie płuc (chyba że używana jest odpowiednia maska przeciwpyłowa).

- Uszkodzenie słuchu (jeśli nie jest używana ochrona słuchu).

- Uszkodzenia spowodowane wibracjami (jeśli narzędzie jest używane przez długi czas lub z powodu niewłaściwego użytkowania lub niewłaściwej konserwacji).

SERWIS

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

OSTRZEŻENIE! Przed rozpoczęciem czyszczenia i konserwacji należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Zakładanie/zdejmowanie załącznika

1. Zamocuj przystawkę do uchwytu, kierując ją przez otwór w stronę uchwytu i mocno dociskając.

2. Sprawdź, czy przedłużacz jest umieszczony na środku i dobrze się trzyma.

3. Zdejmij mocowanie z uchwytu, wyjmując je.

Przełącznik. Włącz narzędzie, naciskając przełącznik.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Sprawdź, czy napięcie sieciowe w miejscu użytkowania odpowiada napięciu znamionowemu wskazanemu na tabliczce znamionowej urządzenia. Podłącz kabel.

2. Używać odpowiedniego sprzętu ochronnego.

3. Przygotuj obrabiany przedmiot.

4. W razie potrzeby zabezpiecz go. Nie trzymaj przedmiotu w rękach i nie przytrzymuj go ciałem.

5. Urządzenie należy mocno trzymać obiema rękami. Utrzymuj stabilną postawę przez cały czas, aby uniknąć utraty równowagi.

6. Przymocuj przedłużenie do nakrętki. Nie wykonuj gwałtownych ruchów.

7. Aby rozpocząć pracę, przesuń przełącznik do pozycji (R) lub (F). Aby wyłączyć narzędzie, zwolnij przełącznik.

8. Po zakończeniu pracy zwolnij przełącznik. OSTRZEŻENIE! Przed odłożeniem narzędzia należy odczekać do jego całkowitego zatrzymania.

KONSERWACJA

Przed konserwacją, czyszczeniem i naprawami należy odłączyć urządzenie od gniazda zasilania.

● Wyczyść plastikowe elementy urządzenia wilgotną szmatką.

● Nie używaj żrących lub ściernych chemikaliów, szorstkich gąbek itp.

● Nie zanurzać narzędzia w wodzie lub innych płynach.

● Wyczyść otwory wentylacyjne miękką szmatką.

● Narzędzia powinny być przechowywane w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

Pro-Tech shop



Dbaj o środowisko!

Zużytego produktu nie należy wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi! Produkt zawiera elementy elektryczne lub elektroniczne, które mogą stanowić zagrożenie dla środowiska.
środowisko. Produkt należy zanieść do odpowiedniego punktu zbiórki lub oddać w jednym ze sklepów, gdzie stary sprzęt tego samego typu i w tej samej ilości zostanie odebrany przy zakupie nowego sprzętu.

Warunki gwarancji

Zgodnie z ustawą nr 136/2002 Dz.U. zakupiony przez użytkownika produkt jest objęty gwarancją przez okres 24 miesięcy od daty sprzedaży. W przypadku zakupu towarów wykorzystywanych do celów komercyjnych lub
okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Gwarancja jest udzielana tylko wtedy, gdy produkty są używane zgodnie z instrukcją obsługi i sposobem użytkowania.

Wszystkie części podlegające naturalnemu zużyciu, przeciążeniu, użytkowaniu produktu do celów innych niż te, do których jest przeznaczony oraz wady spowodowane transportem lub niewłaściwą (nieprofesjonalną) obsługą są wyłączone z gwarancji. Niewłaściwa obsługa to przykład nieprzestrzegania instrukcji obsługi i ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących obchodzenia się z produktem. Podobnie oceniana jest próba nieprofesjonalnej naprawy wykraczającej poza zalecaną konserwację.

Gwarancja dotyczy wyłącznie wad spowodowanych wadami materiałowymi, produkcyjnymi, montażowymi lub technologicznymi.

Prawo do skorzystania z gwarancji wygasa:

1) produkt nie był używany zgodnie z instrukcją obsługi

2) dokonano jakiejkolwiek ingerencji w konstrukcję urządzenia bez uprzedniej pisemnej zgody producenta

3) produkt był używany w innych warunkach lub do innych celów niż te, do których jest przeznaczony

4) część produktu została zastąpiona częścią nieoryginalną

5) uszkodzenie produktu lub nadmierne zużycie jest spowodowane nieodpowiednią konserwacją

6) uszkodzenia spowodowane zewnętrznymi czynnikami mechanicznymi, termicznymi lub chemicznymi

7) wady zostały spowodowane niewłaściwym przechowywaniem lub obsługą produktu

8) produkt był używany (dla danego typu produktu) w środowisku agresywnym, np. zapylonym, wilgotnym

9) produkt był używany w warunkach przekraczających dopuszczalne obciążenie

Gwarancja nie obejmuje elementów, co do których można oczekiwać, że ulegną zużyciu w związku z ich normalnym działaniem (np. zużycie węgli, świec zapłonowych itp.).

Do obsługi produktów należy używać wyłącznie zalecanych akcesoriów i oryginalnych części zamiennych.

Roszczenia należy zgłaszać niezwłocznie po wykryciu wady u sprzedawcy, który sprzedał produkt, i zapytać o opcje naprawy w autoryzowanym warsztacie. Jeśli zgłaszana usterka nie jest objęta gwarancją, użytkownik zostanie obciążony kosztami prac związanych z przeglądem, montażem i demontażem.
składniki.

Przy zgłaszaniu roszczeń należy przedłożyć prawidłowo wypełnioną kartę gwarancyjną lub inny dowód zakupu z datą sprzedaży.

Przekazać produkt do naprawy w stanie czystym, odpowiednio wyczyszczony, wolny od kurzu lub brudu. Wraz z produktem należy przesłać oryginalne akcesoria w celu dokładnego zdiagnozowania usterki.

W przypadku wysyłki za pośrednictwem usługi transportowej należy wylać z produktu niespalone paliwo i olej. Produkt należy odpowiednio zapakować, najlepiej w oryginalne opakowanie, aby go nie uszkodzić. Uszkodzenia spowodowane nieodpowiednim opakowaniem nie mogą być uznane za wadę gwarancyjną!

W silnikach należy stosować wyłącznie paliwa i oleje o odpowiedniej klasyfikacji lub paliwa i oleje zalecane przez markowego dealera. Uszkodzenia spowodowane użyciem nieodpowiednich paliw i olejów nie będą objęte gwarancją.

Pro-Tech shop