Mini pompa zanurzeniowa do oleju, oleju napędowego i wody 12 V



Instrukcja obsługi

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

Chroń środowisko. Zużytego sprzętu i odpadów elektrycznych nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami. Zużyty sprzęt należy oddać do recyklingu.

1. Dane techniczne

Model: DYB-25 Typ:
DYB-25A-12V
Zasilanie: 12 V DC
Pobór mocy: 40 W
Ciśnienie: 0,2 bar
Wysokość
podnoszenia: 2 m
Przepływ: 15 l/min
Prędkość obrotowa: 3200 obr./min.
Medium: woda, olej
napędowy, olej Średnica
pompy: 38 mm
Cykl pracy: 30 minut Złącze
węża: 16 mm
Zakres temperatur: -10° ~ +40° C
Stopień ochrony: IP68
Klasa ochrony: Class III

2. Zastosowanie

Pompy do przelewania oleju opałowego lub oleju napędowego ze zbiorników – znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie konieczne jest przelanie paliwa, np. w rolnictwie, budownictwie, firmach transportowych, a także w gospodarstwie domowym.

UWAGA! Nie wolno używać do płynów wysoce łatwopalnych, takich jak benzyna lub alkohol! Wydajność

pompowania zmniejsza się wraz ze wzrostem wysokości lub odległości pompowania.

3. Zasady bezpieczeństwa

W przypadku nieprzestrzegania poniższych ostrzeżeń i naruszenia zaleceń producenta, producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku pracy wykonywanej przez ludzi, za szkody powstałe na zwierzętach, mieniu lub samym urządzeniu oraz unieważnia prawo do gwarancji.
a) Rękawice ochronne – długotrwały kontakt węglowodorów ze skórą może powodować podrażnienia skóry. Podczas tankowania i przepompowywania paliwa należy używać rękawic ochronnych z PVC.
b) Zakaz palenia papierosów – personel obsługujący nie może palić ani używać otwartego ognia podczas tankowania.
c) Użytkownik nie może przekraczać maksymalnych parametrów, do których urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane.
d) Nie wolno pozostawiać osoby tankującej paliwo bez nadzoru.
e) Przed podłączeniem należy upewnić się, że kabel zasilający i inne elementy są w porządku i w dobrym stanie.
f) Urządzenia nie wolno podłączać, jeśli osoba jest bosa, ma mokre dłonie lub stoi w wodzie.
g) Nie uruchamiaj urządzenia, dopóki nie jest kompletne; nie demontuj żadnych części.
h) Przewód zasilający i skrzynkę z przełącznikami należy utrzymywać w odpowiedniej odległości od wody lub innych gazów, cieczy oraz chronić je przed deszczem.

4. Niewłaściwe zastosowanie

a) Pompowanie wody morskiej, brudnej lub zanieczyszczonej.
b) Pompowanie cieczy o temperaturze przekraczającej 90º C.
c) Pompowanie płynów pitnych.
d) Pompowanie płynów wybuchowych.
e) Używanie urządzenia przez dzieci bez nadzoru.
f) Używanie w pobliżu łatwopalnych cieczy (benzyna, alkohol) – jest zabronione.

5. Przenoszenie, transport, przewóz

Dostarczona pompa jest kompletna i nie wymaga żadnego montażu.

6. Zastosowanie

a) Podłącz kabel do źródła zasilania – nie używaj przedłużaczy. Jeśli długość kabla jest niewystarczająca, poproś elektryka o wymianę kabla na dłuższy.
b) Przed uruchomieniem sprawdź, czy wszystko jest prawidłowo podłączone, kabel jest podłączony do zasilania, a pompa może zostać uruchomiona. Po umieszczeniu węża z pompą w pojemniku z cieczą oraz węża w pojemniku, do którego ma zostać przepompowana ciecz, można rozpocząć pompowanie cieczy.

Ostrzeżenie: Nie pozostawiaj uruchomionego urządzenia bez nadzoru, aby zapobiec rozlaniu paliwa w wyniku przepełnienia zbiornika, do którego jest ono przepompowywane.

7. Przechowywanie i naprawa

Najważniejsze jest przechowywanie pompy w czystości. Nigdy nie należy demontować ani rozkładać urządzenia.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Pompa się nie włącza	- Brak mocy - Silnik nie pracuje	- Sprawdź podłączenie zasilania - Skontaktuj się z serwisem
Zmniejszona wydajność pompy	- Powietrze w przewodzie ssącym - Zatkany filtr - Rura ssąca nie jest zanurzona w cieczy - Zbyt duża wysokość podnoszenia - Zbyt gęsta pompowana ciecz	- Sprawdź, czy rura ssąca nie jest uszkodzona - Oczyść filtr - Zanurz rurę w cieczy - Zmniejsz wysokość podnoszenia - Zatrzymaj pompowanie

Pro-Tech shop