Pro-Tech TOOLS

Przepływomierz, licznik przepływu paliwa i oleju



Instrukcja obsługi

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

Zaleca się zainstalowanie filtra przed miernikiem, aby usunąć z cieczy wszystkie cząstki metalu. Jeśli koło obrotowe nie obraca się swobodnie, nałóż smar penetrujący na koło obrotowe, wałek i łożysko. Usuń wszelkie zanieczyszczenia lub osady z koła obrotowego za pomocą miękkiej szczotki. Uważaj, aby nie uszkodzić koła obrotowego ani wspornika turbiny.

Aby zapewnić dokładny pomiar, przed użyciem upewnij się, że w układzie nie ma powietrza i że spełnione są wymagania dotyczące minimalnego przepływu.

W dolnej części miernika znajduje się śruba, pod którą znajduje się śruba kalibracyjna miernika. Obracanie śruby kalibracyjnej powoduje zwiększenie lub zmniejszenie (w zależności od kierunku) odczytu przepływomierza.



1. Osłona śruby regulacyjnej

Dane techniczne

Model: BL-B07
Maks. ciśnienie: 3
bar
Zakres przepływu: 20–120
l/min Dokładność: ±1 %
Medium: olej napędowy, olej,
benzyna Maks. temperatura
medium: 40°C Przyłącze: 1"