RĘCZNY ODCIĄG OLEJU 9L



Instrukcje użytkowania
Tłumaczenie oryginalnych instrukcji

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE PRODUKTU

POJEMNOŚĆ: 9,0 L

1. Podczas tej operacji nie wolno używać benzyny.
2. Ze względów bezpieczeństwa nie należy używać tego narzędzia do ekstrakcji lub konserwacji niebezpiecznych chemikaliów, trucizn, substancji żrących, płynów alkalicznych, rozpuszczalników lub innych substancji łatwopalnych.
3. Nie należy umieszczać produktu i przewodów w miejscach narażonych na działanie wysokich temperatur, deszczu i śniegu, a także w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
4. Maksymalna dopuszczalna temperatura dla tego produktu wynosi 85 stopni Celsjusza.
5. Po użyciu pompkę należy opróżnić z płynu i umyć. Służy do odsysania oleju smarowego, oleju silnikowego z maszyn, samochodów, motocykli, a do odsysania wody z akwariów.

Użycie

1. Wyjmij bagnet oleju z silnika.
2. Włożyć wąż do otworu olejowego, aż osiągnie dno miski olejowej, podłączyć wąż i podłączyć oba węże pompy do zespołu pompującego za pomocą adaptera ssącego.
3. Pociągnij dźwignię do górnej pozycji, a następnie wciśnij ją, a zespół pompujący zacznie zasysać płyn.
4. Gdy płyn w zespole pompującym osiągnie pełny poziom, zespół pompujący przestanie pompować. Zwolnij przycisk zaworu bezpieczeństwa na pokrywie i odłóż uchwyt pompki na miejsce.
9. Wyciągnij wąż i otwórz pokrywę, usuń olej i ścieki zgodnie z lokalnymi przepisami.