Pro-Tech TOOLS

Pistolet do tankowania z automatycznym wyłączaniem 3/4"



Instrukcja obsługi

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

Ten pistolet do tankowania jest przeznaczony do ręcznego tankowania paliw (np. oleju napędowego, benzyny, oleju opałowego) w połączeniu z pompą lub dystrybutorem, takim jak Mini CPN.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Niebezpieczeństwo związane z substancjami łatwopalnymi. Nie używać w pobliżu ognia, iskier lub innych źródeł zapłonu.
- Podczas pracy z paliwem należy używać rękawic ochronnych i okularów.
- Tankowanie należy przeprowadzać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu – bez źródeł iskier.
- Nie palić podczas tankowania.
- Nie przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego określonego przez producenta.

2. Dane techniczne

Model: BZL-A07 Maks.
ciśnienie: 3 bar
Zakres przepływu: 0–60 l/min
Medium: olej napędowy, olej,
benzyna Maks. temperatura
medium: 40°C Wejście: 3/4" |
Wyjście: 15/16"

3. Instalacja i montaż

1. Sprawdź, czy wąż wlotowy lub wylot pompy są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
2. Podłącz pistolet do węża/pompy za pomocą połączenia gwintowego.
3. Dokręć ręcznie — nie używaj narzędzi (może to uszkodzić uszczelki).
4. Upewnij się, że pistolet jest bezpiecznie umieszczony i gotowy do tankowania. W razie potrzeby na gwinty można nałożyć taśmę uszczelniającą (np. PTFE).

4. Zastosowanie

1. Włóż pistolet do otworu zbiornika pojazdu lub pojemnika.
2. Powoli naciśnij spust — paliwo zacznie płynąć.
3. Reguluj przepływ w razie potrzeby, naciskając/zwalniając spust.
4. Gdy osiągniesz żądaną ilość, zwolnij spust.
5. Poczekaj, aż z pistoletu wycieknie pozostałe paliwo, a następnie wyjmij pistolet. Nie odchodź od pistoletu, dopóki paliwo jeszcze wycieka.

5. Konserwacja

- Po każdym użyciu wytrzyj pistolet.
- Sprawdź uszczelki/o-ringi — jeśli są uszkodzone, wymień je.
- Upewnij się, że w przewodzie paliwowym nie ma żadnych zanieczyszczeń.
- Przechowuj w suchym i czystym miejscu. Nie używaj agresywnych rozpuszczalników do części gumowych.

6. Przechowywanie

Przechowuj pistolet z dala od bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci i ciepła. Przechowuj go w suchym miejscu, z dala od substancji korozyjnych.