Pro-Tech TOOLS

Pompa oleju silnikowego 230 V, 1100 W



Instrukcja obsługi

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

PIERWSZA POMOC

Osoby, które połknęły toksyczne płyny – w przypadku połknięcia paliwa nie wywoływać wymiotów, ale podać osobie, która połknęła paliwo, do wypicia dużą ilość mleka lub wody.
Osoby, które doznały porażenia prądem elektrycznym – odłącz źródło zasilania lub za pomocą suchego izolatora odciągnij poszkodowanego od linii elektrycznej.
Uważaj, aby nie dotykać poszkodowanego gołymi rękami, dopóki nie zostanie on oddalony od linii elektrycznej. Natychmiast wezwij pomoc wykwalifikowanego i przeszkolonego personelu.

DANE TECHNICZNE
Model: DYB-E
Typ: DYB-25ET
Zasilanie: 230 V/50 Hz
Pobór mocy: 1100 W
Ciśnienie: 4 bar
Wysokość ssania: 3 m
Wysokość tłoczenia: 38
m Przepływ: 50 l/min
Przyłącza: 1"
Medium: olej silnikowy / olej smarowy Cykl
pracy: 30 minut
Zakres temperatur: -10° ~ +40° C
Stopień ochrony: IP44
Klasa ochrony: Class II

OBJAŚNIENIE PIKTOGRAMÓW



A – Należy stosować ochronę oczu
B – Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi
C – Należy używać rękawic ochronnych
D – Wybierz odpowiedni sposób utylizacji
E – Elementy urządzenia nadają się do recyklingu
F – Oznaczenie CE

ZASTOSOWANIE
Kolumny do przelewania przeznaczone są do przelewania oleju silnikowego i smarowego ze zbiorników, dlatego stosuje się je wszędzie tam, gdzie konieczne jest przelewanie tych substancji, na przykład w gospodarstwach rolnych, na placach budowy, w stoczniach, w firmach korzystających z własnego transportu oraz w domach prywatnych.

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
Nieprzestrzeganie poniższych ostrzeżeń oraz manipulowanie konstrukcją stojaka do przelewania zwalnia producenta z odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom, zwierzętom, mieniu lub samemu stojakowi w wyniku jego eksploatacji oraz powoduje utratę ważności gwarancji.
a) Rękawice ochronne – długotrwały kontakt węglowodorów ze skórą może powodować jej
podrażnienie. Podczas tankowania należy zawsze nosić rękawice ochronne z PVC.
b) Zakaz palenia – podczas obsługi urządzenia nie wolno palić ani używać otwartego ognia.
c) Środki bezpieczeństwa dotyczące instalacji elektrycznej – wewnątrz urządzenia występuje wysokie napięcie. Dlatego urządzenie mogą otwierać wyłącznie wykwalifikowani i uprawnieni elektrycy.
d) Użytkownik nie może przekraczać maksymalnych parametrów, dla których urządzenie zostało zaprojektowane.
e) W żadnym wypadku nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
f) Przed włączeniem upewnij się, że kabel zasilający i pozostałe elementy są w dobrym stanie.
g) Nie włączaj urządzenia bosymi stopami, mokrymi rękami lub stojąc w wodzie.
h) Nie obsługuj urządzenia bez jego elementów i nie demontuj żadnych części.
i) Należy chronić przewód zasilający i skrzynkę rozdzielczą przed rozpryskującą się wodą lub innymi płynami oraz przed opadami atmosferycznymi.

NIEPRAWIDŁOWE UŻYCIE

a) Pompowanie wody morskiej, zanieczyszczonej, zawierającej cząstki stałe, piasek lub substancje żrące lub korozyjne;
b) Pompowanie cieczy o temperaturze przekraczającej 60 °C
c) Pompowanie cieczy przeznaczonych do kontaktu z żywnością
d) Pompowanie płynów łatwopalnych lub wybuchowych
e) Używanie przez dzieci lub bez nadzoru
f) Używanie w pobliżu łatwopalnych cieczy (benzyna, alkohol itp.) jest zabronione

OBSŁUGA I TRANSPORT

Urządzenie jest dostarczane w stanie kompletnym i nie wymaga żadnego montażu. Naprawę silnika może wykonywać wyłącznie autoryzowany personel.
a) Rozpakowanie:
Jeśli opakowanie jest uszkodzone, sprawdź urządzenie, czy nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. Przed instalacją i uruchomieniem sprawdź, czy dane na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiadają wymaganiom dotyczącym jego przeznaczenia.
b) Chociaż wymiary i waga urządzenia nie powinny stanowić żadnego problemu podczas przenoszenia, zalecamy, co następuje:
- Nie przenosić urządzenia bez odłączenia wtyczki od źródła zasilania lub bez zasilania;
- Odłącz wąż ssący i tłoczny;
- Nigdy nie przenoś urządzenia, ciągnąc za przewód zasilający.

UŻYCIE

a) Podłącz wtyczkę kabla zasilającego do źródła zasilania:
- Nie należy zasilać urządzenia za pomocą wielu adapterów lub przedłużaczy. Jeśli długość kabla jest niewystarczająca, należy zlecić montaż dłuższego kabla wykwalifikowanemu elektrykowi.
b) Uruchomienie: Po sprawdzeniu, czy wszystkie węże są prawidłowo podłączone, a kabel zasilający podłączony do źródła zasilania, można uruchomić pompę.
Po umieszczeniu węża ssącego w zbiorniku, z którego chcesz pompować, oraz węża tłocznego w zbiorniku, do którego ma zostać przepompowana ciecz, uruchom pompowanie cieczy za pomocą przycisku uruchamiającego.
UWAGA: Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru, aby zapobiec rozlaniu cieczy w wyniku przepełnienia zbiornika docelowego.
Nie uruchamiaj urządzenia bez uprzedniego zamontowania węża ssącego i tłocznego. Po zakończeniu pompowania wyłącz pompę. W przeciwnym razie dojdzie do uszkodzenia.

PRZECHOWYWANIE I NAPRAWY

Najważniejsze jest przechowywanie pompy w czystości. Nigdy nie demontuj ani nie rozbieraj urządzenia.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Pompa się nie włącza	- Brak mocy - Silnik nie pracuje	- Sprawdź podłączenie zasilania - Skontaktuj się z serwisem
Zmniejszona wydajność pompy	- Powietrze w przewodzie ssącym - Zatkany filtr - Rura ssąca nie jest zanurzona w cieczy - Zbyt duża wysokość podnoszenia	- Sprawdź, czy rura ssąca nie jest uszkodzona - Wyczyść filtr - Zanurz rurkę w cieczy - Zmniejsz wysokość pompowania

Pro-Tech shop