Pro-Tech TOOLS

Siłownik hydrauliczny 8t, 12t



Instrukcje użytkowania

Tłumaczenie oryginalnych instrukcji

PRACA Z SIŁOWNIKIEM HYDRAULICZNYM

- Przekręć zawór spustowy do pozycji zamkniętej, obracając go . Pompuj drążek sterujący, aby wysunąć tłok na żądaną długość.

- Wyciąganie tłoka: przekręć zawór spustowy bardzo powoli w kierunku . Aby powoli i bezpiecznie wycofać tłok, należy przekręcić zawór tylko częściowo. Jeśli zawór spustowy zostanie zwolniony do końca, obciążenie zostanie bardzo szybko opuszczone.

!!! UWAGA !!!

Dla własnego bezpieczeństwa i ochrony przed możliwymi obrażeniami.

- Nie wolno obciążać siłownika hydraulicznego ponad jego pojemność znamionową. Przeciążenie może spowodować uszkodzenie lub całkowite zniszczenie urządzenia.

- Urządzenie to służy wyłącznie do rozciągania w pozycji pionowej. Gdy obiekt zostanie rozciągnięty na wymaganą odległość, należy go natychmiast zabezpieczyć za pomocą odpowiednich uchwytów o odpowiedniej nośności.

- Silne uderzenie może uszkodzić siłownik hydrauliczny.

- Przed napełnieniem olejem należy całkowicie opuścić tłok. Ustaw cylinder w pozycji pionowej i wlej olej do dolnej krawędzi otworu wlewowego. Należy używać wyłącznie oleju przeznaczonego do podnośników hydraulicznych. Niewłaściwie dobrany olej może uszkodzić urządzenie.

- Wszystkie elementy mocujące muszą być dobrze dokręcone przed użyciem. Nie należy mylić dołączonych akcesoriów.

- Obowiązkiem właściciela lub operatora jest dbanie o czytelność niniejszej instrukcji obsługi oraz wszystkich etykiet informacyjnych i ostrzegawczych.

- Uważnie przestudiuj i postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami.

- Nieprzestrzeganie tych instrukcji i niewłaściwe obchodzenie się z urządzeniem może spowodować jego uszkodzenie obrażenia ciała.

- Jakiekolwiek przemieszczanie się osób pomiędzy rozciągniętymi obiektami jest zabronione.

PO OSIĄGNIĘCIU MAKSYMALNEJ DŁUGOŚCI NALEŻY PRZERWAĆ POMPOWANIE. MAKSYMALNE WYCIĄGNIĘCIE JEST WSKAZYWANE PRZEZ PIERŚCIEŃ NA TŁOKU. PRZEKROCZENIE TEGO LIMITU MOŻE SPOWODOWAĆ NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIE URZĄDZENIA.

Dane techniczne :

Model	**8t**		**12t**	
	Jeden tłok	Dwa tłoki	Jeden tłok	Dwa tłoki
Minimalna wysokość podnoszenia	635 mm	635 mm	650 mm	650 mm
Maksymalna wysokość podnoszenia	1120 mm	1120 mm	1140 mm	1140 mm
Skok tłoka	485 mm	485 mm	490 mm	490 mm
Średnica tłoka	28 mm	28 mm	33 mm	33 mm
Średnica zewnętrzna hydraulicznego cylindra roboczego	70 mm	70 mm	80 mm	80 mm
Waga	7,6 kg	8,6 kg	10 kg	11 kg