Pro-Tech TOOLS

Siłownik hydrauliczny



Instrukcje użytkowania

Tłumaczenie oryginalnych instrukcji

PRACA Z SIŁOWNIKIEM HYDRAULICZNYM

- Przekręć zawór spustowy do pozycji zamkniętej, obracając go . Pompuj drążek sterujący, aby wysunąć tłok na żądaną długość.

- Wyciąganie tłoka: przekręć zawór spustowy bardzo powoli w kierunku . Aby powoli i bezpiecznie wycofać tłok, należy przekręcić zawór tylko częściowo. Jeśli zawór spustowy zostanie zwolniony do końca, obciążenie zostanie bardzo szybko opuszczone.

!!! UWAGA !!!

Dla własnego bezpieczeństwa i ochrony przed możliwymi obrażeniami.

- Nie wolno obciążać siłownika hydraulicznego ponad jego pojemność znamionową. Przeciążenie może spowodować uszkodzenie lub całkowite zniszczenie urządzenia.

- Urządzenie to służy wyłącznie do rozciągania w pozycji pionowej. Gdy obiekt zostanie rozciągnięty na wymaganą odległość, należy go natychmiast zabezpieczyć za pomocą odpowiednich uchwytów o odpowiedniej nośności.

- Silne uderzenie może uszkodzić siłownik hydrauliczny.

- Przed napełnieniem olejem należy całkowicie opuścić tłok. Ustaw cylinder w pozycji pionowej i wlej olej do dolnej krawędzi otworu wlewowego. Należy używać wyłącznie oleju przeznaczonego do podnośników hydraulicznych. Niewłaściwie dobrany olej może uszkodzić urządzenie.

- Wszystkie elementy mocujące muszą być dobrze dokręcone przed użyciem. Nie należy mylić dołączonych akcesoriów.

- Obowiązkiem właściciela lub operatora jest dbanie o czytelność niniejszej instrukcji obsługi oraz wszystkich etykiet informacyjnych i ostrzegawczych.

- Uważnie przestudiuj i postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami.

- Nieprzestrzeganie tych instrukcji i niewłaściwe obchodzenie się z urządzeniem może spowodować jego uszkodzenie obrażenia ciała.

- Wszelkie przemieszczanie się osób pomiędzy rozciągniętymi obiektami jest zabronione.

PO OSIĄGNIĘCIU MAKSYMALNEJ DŁUGOŚCI NALEŻY PRZERWAĆ POMPOWANIE. MAKSYMALNE WYCIĄGNIĘCIE JEST WSKAZYWANE PRZEZ PIERŚCIEŃ NA TŁOKU. PRZEKROCZENIE TEGO LIMITU MOŻE SPOWODOWAĆ NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIE URZĄDZENIA.

Pro-Tech shop

Dane techniczne :

Model	**8t**		**12t**	
	Jeden tłok	Dwa tłoki	Jeden tłok	Dwa tłoki
Minimalna wysokość podnoszenia	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm
Maksymalna wysokość podnoszenia	1160 mm	1160 mm	1130 mm	1130 mm
Skok tłoka	490 mm	490 mm	500 mm	500 mm
Średnica tłoka	30 mm	30 mm	32 mm	32 mm
Średnica zewnętrzna układu hydraulicznego cylinder roboczy	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Waga	10 kg	10 kg	12 kg	12 kg