Rozrzutnik opon pneumatycznych



Instrukcje użytkowania

Tłumaczenie oryginalnych instrukcji

Maszyna przyjmuje pneumatyczny ny, ma małą objętość, niewielką wagę, jest wygodna i elastyczna w obsłudze i nadaje się do rozciągania różnych opon samochodowych.

1. Przed użyciem należy wyczyścić wszystkie części urządzenia i sprawdzić, czy każda część jest w porządku, podłączyć źródło powietrza, aby sprawdzić, czy nie ma wycieku powietrza. Ciśnienie robocze 0,4 MP ± 0,1 w zakresie.

2. Podczas rozszerzania opony należy włożyć lewą i prawą zapadkę w dwie strony dętki i wyregulować ją do prawidłowej pozycji za pomocą otwartego sworznia regulacyjnego (idealnie, jeśli nie jest luźna lub ciasna), nacisnąć prawy pedał nożny (↑ kierunek wejścia), a wrzeciono cylindra zacznie się podnosić. Naprawę można wykonać po potwierdzenie, że się stabilnie.

3. Po naprawie należy zwolnić lewy pedał (↓w kierunku spadku), cylinder i szczęka powrócą do pierwotnego położenia. Oponę można zdjąć.

4. :

1) Siłownik nie podnosi się: sprawdzić, czy separator oleju i wody ma dopływ , czy prawy pedał nie jest uszkodzony.

2) Cylinder powraca: sprawdź, czy w cylindrze jest wystarczająca ilość oleju i czy lewy zawór pedału nie jest uszkodzony.

3) Nieprawidłowy wyciek powietrza: sprawdź, czy przewód powietrza złącza wewnętrznego nie jest uszkodzony.

4) Jeśli jest uszkodzony, należy go natychmiast wymienić.