Pro-Tech TOOLS

**Ręczny rozrzutnik opon**




# Instrukcje użytkowania

**1. Przeznaczenie urządzenia**

Ręczny rozpierak do opon został zaprojektowany w celu ułatwienia naprawy i kontroli opon samochodów osobowych i dostawczych. Urządzenie umożliwia bezpieczne wysunięcie ścian bocznych opony w celu ułatwienia dostępu do wnętrza karkasu opony.

---

**Właściwości techniczne:**

- Obrotowa powierzchnia robocza o 180° (w poziomie) i do 60° (w pionie)
- 6-pozycyjna regulacja otwarcia z blokadą bezpieczeństwa
- Zintegrowany schowek na narzędzia
- Wytrzymała stalowa konstrukcja

---

**Procedura instalacji:**

1. **Podstawa:**
   Umieść podstawę na płaskiej i stabilnej powierzchni.
2. **Kolumna:**
   Przykręć kolumnę pionową do podstawy za pomocą dostarczonych śrub.
3. **Powierzchnia robocza (taca):**
   Przymocuj blat roboczy do górnej części kolumny i wyrównaj go z kołkiem pozycjonującym.
4. **Regulacja mechanizmu przedłużającego:**
   Zainstaluj regulator biegu zgodnie z instrukcjami - on regulację położenia haków.
5. **Instalacja haków:**
   Przymocuj długie i krótkie haczyki do główki przedłużacza - służą one do chwytania ścian bocznych opony.
6. **Przechowywanie :**
   Umieść plastikową tackę na narzędzia w przygotowanym miejscu na dole słupka.

Pro-Tech shop

---

**Instrukcja obsługi:**

1. **Lokalizacja opony:**
   Umieść oponę na tacy roboczej otworem skierowanym do góry.
2. **Ustawienie odstępu:**
   Użyj regulatora zębatego, aby wybrać odpowiednią szerokość dla danego rozmiaru opony.
3. **Montaż na ścianie bocznej:**
   Wsuń dwa haki do wnętrza opony - każdy na przeciwległej ścianie bocznej. Naciśnij dźwignię ręczną, aby otworzyć haki i zabezpieczyć mechanizm zawleczką.
4. **Przechylanie powierzchni roboczej:**
   Użyj pedału nożnego, aby wyregulować nachylenie powierzchni roboczej w celu uzyskania lepszego dostępu do naprawianego obszaru.
5. **Korekta:**
   Naprawy (np. łatanie przebitej opony, sprawdzanie uszkodzeń) należy dokonywać, gdy ściany boczne opony są bezpiecznie wysunięte.

---

**bezpieczeństwa:**

- Należy pracować wyłącznie na równym i stabilnym podłożu.
- Nigdy nie używaj rozrzutnika do opon , który przekracza pojemność maszyny.
- Należy zawsze pamiętać o zabezpieczeniu dźwigni zawleczką bezpieczeństwa po jej wysunięciu.
- Nie pozostawiać opony bez nadzoru, gdy jest naprężona.
- Po każdym użyciu należy wyczyścić urządzenie i sprawdzić mechanizm haka.

Pro-Tech shop