Pro-Tech KIDS

Regulowane krzesełko dla dzieci



Instrukcje użytkowania

Dla bezpieczeństwa dziecka należy uważnie przeczytać i zachować niniejszą instrukcję obsługi!

Opis części :



1 - rura stalowa 1

2 - rura stalowa 2

3 - deska do jadalni

4 - Pokrowce na stopy

5 - Kosz tekstylny

6 - Cztery koła

7 - Pedał nożny

8 - Korpus fotela

Instalacja tacy jadalnej



- Naciśnij i przytrzymaj plastikowy przycisk regulacji pod jadalnią tacę, pociągnij ją na zewnątrz i włóż rurki montażowe tacy do otworów w podłokietniku. Po całkowitym włożeniu zwolnij plastikowy przycisk i pociągnij tackę na zewnątrz, aby sprawdzić, czy jest prawidłowo osadzona.
- Taca jadalna może być regulowana w trzech pozycjach.

Tryb wysokiego krzesła

1. Odwróć korpus fotela do góry , wyrównaj dwie małe stalowe kulki na stalowej rurce nr 2 z łącznikami korpusu fotela i wsuń je, aż zatrzasną się w małych otworach. Pozostałe trzy kroki są takie same jak powyżej.
2. Włóż podnóżek do stalowej rury nr 2, wciśnij małą stalową kulkę do stalowej rury nr 1 i wsuń w mały otwór, w którym stalowa rura nr 2 i podnóżek zachodzą na siebie, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu. Uwaga: przedni stopień jest falisty, a tylny gładki.
3. Przełóż końce materiałowego koszyka przez kwadratowe otwory w .
4. Wsuń plastikowe nóżki na piekarnik stalowy nr 1 - zamontuj nóżkę A po lewej stronie, nóżkę B po prawej stronie, w linii prostej z piekarnikiem stalowym.











Tryb leżaka

U podstawy wysokiego krzesełka naciśnij plastikowy przycisk regulacji z tyłu krzesełka i pociągnij go do góry, jednocześnie przesuwając oparcie do tyłu, aby uzyskać tryb odchylania.





Tryb składania

- U podstawy wysokiego krzesełka naciśnij szary przycisk chowania po obu stronach siedziska, przesuń przednie i tylne nogi ramy siedziska do optymalnej pozycji i zwolnij przycisk składania i chowania.
- Naciśnij białe przyciski po obu stronach podłokietnika i pociągnij , aby złożyć tacę.
- Uwaga: Ramy fotela nie można złożyć w trybie niskiego fotela lub fotela bujanego.





Ważne punkty podczas instalacji

1. Małe stalowe kulki na połączeniach między stalową rurą nr 2 a korpusem fotela, między stalowymi rurami nr 2 i nr 1 oraz stalową rurą nr 3 muszą być w stanie "pop-up".
2. Kółka można zamontować na spodzie nóg krzesełka.

Instrukcje bezpieczeństwa

Aby zapewnić dziecku bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie produktu, przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość.

Ogólne ostrzeżenia:

Ten produkt jest przeznaczony dla dzieci, które już samodzielnie siedzą (zwykle od 6 miesiąca życia) do około 3 roku życia lub maksymalnej wagi 20 kg.
Nigdy nie zostawiaj dziecka w foteliku bez opieki.
Zawsze używaj fotela na równej i stabilnej powierzchni.
Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy wszystkie części są prawidłowo zmontowane i zabezpieczone.
Nie umieszczać fotela w pobliżu otwartego ognia, źródeł ciepła lub ostrych przedmiotów. Nie używaj fotela, jeśli jakakolwiek jego część jest uszkodzona lub jej brakuje.

Zapinanie :

Należy zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa i upewnić się, że są one odpowiednio napięte, aby dziecko nie mogło się zsunąć ani wypaść. Pasy bezpieczeństwa muszą być używane zawsze, gdy dziecko znajduje się w foteliku - nawet w przypadku krótkotrwałego użytkowania.

Ruchome części i składanie:

Podczas składania i rozkładania należy uważać na palce - istnieje ryzyko ich przytrzaśnięcia.
Upewnij się, że wszystkie mechanizmy blokujące są prawidłowo zabezpieczone po rozłożeniu.

Korzystanie z tacy jadalnej:

Zabezpiecz tackę zgodnie z instrukcjami i zawsze sprawdzaj, czy jest dobrze zamocowana przed posadzeniem dziecka.

Konserwacja i czyszczenie:

Części plastikowe i metalowe można czyścić wilgotną szmatką i łagodnym detergentem. Części tekstylne można przetrzeć wilgotną szmatką lub zdjąć i wyprać zgodnie z instrukcjami na etykiecie. Nie używaj ostrych chemikaliów ani ściernych środków czyszczących.

Dane techniczne:
Dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 20 kg
5-punktowe pasy bezpieczeństwa, zdejmowane
Regulowany stolik w trzech pozycjach, wyjmowana tacka
Tapicerka ze skóry
ekologicznej Koszyk do
przechowywania
Montaż za pomocą Antypoślizgowe nóżki
Odporność temperaturowa stołu i tacy: od -20 °C do 100 °C

Wymiary krzesła:
Wysokość siedziska od : 76 cm Szerokość
całkowita: 60 cm
Głębokość całkowita: 76
cm Szerokość blatu: 28 cm
Wysokość oparcia: 38 cm
Wymiary po złożeniu: wysokość 103 cm, szerokość 27 cm