Pro-Tech TOOLS

Pompa do oleju napędowego i oleju 230 V 550 W



Instrukcja obsługi

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

ZNACZENIE SYMBOLI



Należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania instrukcji obsługi oraz poinstruowania wszystkich użytkowników urządzenia zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.



Zagrożenie pożarem. Podczas pompowania łatwopalnych cieczy istnieje zagrożenie pożarem. W miejscu pracy nie mogą znajdować się żadne źródła zapłonu, obowiązuje zakaz palenia papierosów.



Należy nosić rękawice robocze. Pompa jest przeznaczona do pompowania oleju silnikowego, oleju opałowego i oleju napędowego. Dzięki niewielkim rozmiarom i masie jest łatwa w przenoszeniu.

BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE

• Utrzymuj miejsce pracy w porządku. Zagracone miejsce pracy może być przyczyną wypadku.
• Przed każdym użyciem sprawdź urządzenie. Jeśli jest pęknięte, wygięte lub uszkodzone w inny sposób, nie rozpoczynaj pracy. Wszelkie usterki należy natychmiast usunąć.
• Miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone i wentylowane.
• Trzymaj dzieci i osoby nieuprawnione z dala od miejsca pracy. Nie pozwalaj im używać ani przenosić sprzętu.
• Nigdy nie pracuj, gdy jesteś zmęczony, pod wpływem alkoholu, narkotyków lub silnych leków, które obniżają koncentrację.
• Należy upewnić się, że w miejscu pracy nie ma żadnych źródeł zapłonu. Podczas pracy nie wolno palić.
• Pompa nie nadaje się do pompowania substancji lotnych, wody, AdBlue, benzyny, rozpuszczalników itp.
• Zwróć uwagę na podłączenie węży. Może to skutkować nieprawidłowym podłączeniem i wyciekiem pompowanej substancji.
• Przed podłączeniem pompy do źródła zasilania upewnij się, że przełącznik znajduje się w pozycji wyłączonej.
• Utrzymuj węże w dobrym stanie. Upewnij się, że nie są zgięte, skręcone ani zużyte. Nie pozwól, aby pojazd przejechał po wężu.
• Podczas pracy należy nosić rękawice robocze, nie stać w wodzie ani nie pracować boso.
• Pompowanie cieczy, które są zbyt gęste lub zanieczyszczone, może spowodować uszkodzenie pompy.
• Nie uruchamiaj pompy na sucho. Wąż ssący musi być zanurzony w oleju.
• Należy zapobiegać wyciekom oleju lub rozlaniu płynów. Rozlany olej należy usunąć i natychmiast zneutralizować.
• Nie pozostawiaj pompy bez nadzoru.
• Nie kierować strumienia oleju na ludzi ani zwierzęta.
• Nie próbuj przenosić urządzenia, ciągnąc za wąż lub przewód zasilający. Podczas transportu trzymaj pompę za uchwyt.
• Po zakończeniu pracy należy zawsze odłączyć zasilanie.
• Nie należy demontować ani modyfikować urządzenia.

OBSŁUGA

• Urządzenie należy ustawić na twardej i równej powierzchni.
• Prawidłowo podłącz wszystkie elementy i upewnij się, że nie ma wycieków.
• Podłącz urządzenie do źródła zasilania. Upewnij się, że napięcie odpowiada wymaganiom pompy 230 V.
• Upewnij się, że gniazdko, do którego podłączasz pompę, jest uziemione (ma bol uziemiający)
• Włóż wąż ssący do zbiornika, z którego będziesz czerpać olej. Upewnij się, że nie jest skręcony ani zgięty. Końcówka węża powinna być całkowicie zanurzona, aby pompa nie zasysała powietrza.
• Włącz pompę za pomocą wyłącznika, aby rozpocząć pompowanie.
• Aby zatrzymać pompowanie, wyłącz pompę za pomocą wyłącznika.
• Po zakończeniu pracy odłącz urządzenie od zasilania.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

• Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania.
• Utrzymuj urządzenie w czystości, nie używaj żadnych agresywnych środków czyszczących.
• Pompę należy przechowywać w miejscu, które nie jest narażone na wilgoć i opady atmosferyczne.
• Miejsce przechowywania powinno być niedostępne dla dzieci oraz osób nieuprawnionych do obsługi pompy.

Nie wylewać oleju do kanalizacji ani w inne miejsca, które nie są do tego przeznaczone. Olej należy utylizować w wyznaczonym punkcie.



Po zakończeniu okresu użytkowania nie wyrzucać urządzenia wraz z innymi odpadami komunalnymi. Pompę należy przekazać do odpowiedniego punktu utylizacji narzędzi elektrycznych.

Dane techniczne:
Model: DYB-70, Typ: DYB-70
Zasilanie: 230 V/50 Hz, Moc: 550 W, Ciśnienie: 1,5 bara, Wysokość ssania: 5 m, Wysokość tłoczenia: 20 m, Przepływ: 70 l/min, Prędkość obrotowa: 2800 obr./min, Przyłącza: 1", Medium: olej napędowy, olej; Cykl pracy: 30 min, Zakres temperatur: -10° ~ +40° C, Stopień ochrony: IP44, Klasa ochrony: Class III