Pro-Tech TOOLS

Wózek montażowy 3-półkowy 130 kg



Instrukcje użytkowania

Tłumaczenie oryginalnych instrukcji



OSTRZEŻENIE!

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą obsługi!

Instrukcję należy dobrze przechowywać i przekazać ją każdemu innemu użytkownikowi, aby informacje te były dostępne w każdej chwili!

Zaniedbanie i ewentualne nieprzestrzeganie instrukcji i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa może spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA! PRZED UŻYCIEM NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I ZACHOWAĆ JĄ PRZYSZŁOŚĆ!

Instrukcję należy przekazać każdemu innemu użytkownikowi, aby informacje te były w każdej chwili! UWAGA!

PRODUKT NIE POWINIEN ZNAJDOWAĆ SIĘ W RĘKACH DZIECI!

UWAGA! TEN PRODUKT NIE JEST ZABAWKĄ ANI NIE JEST PRZEZNACZONY DO ZABAWY!

STOSOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego do przechowywania narzędzi warsztatowych w warsztacie lub garażu. Produkt nie nadaje się ani nie jest przeznaczony do użytku profesjonalnego lub komercyjnego! Produkt nie jest przeznaczony do kontaktu z żywnością ani do transportu lub przechowywania. Produkt nie jest przeznaczony do transportu osób lub innych przedmiotów.
żywych zwierząt lub do celów biznesowych lub przemysłowych. Produkt nie jest przeznaczony do zabawy dla dzieci. Produkt nie jest również przeznaczony do dekoracji wewnątrz budynków mieszkalnych. Produkt należy przechowywać w suchym i wentylowanym miejscu, chroniąc go przed kontaktem z wodą lub wilgocią.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Instrukcje bezpieczeństwa i instrukcję obsługi należy zachować na przyszłość.

Uwaga: ryzyko obrażeń: należy upewnić się, że wszystkie części są nieuszkodzone i prawidłowo zmontowane. Nieprawidłowy montaż wiąże się z ryzykiem obrażeń. Uszkodzone części mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i działanie. Jeśli konstrukcja lub poszczególne części są uszkodzone, nie należy kontynuować korzystania z produktu i należy skontaktować się z profesjonalnym serwisem.

Ostrzeżenie: nie pozostawiać dzieci bez nadzoru! Produkt nie jest zabawką! Należy upewnić się, że osoby, w szczególności dzieci, nie wspinają się na produkt ani na nim nie . Produkt może się przewrócić lub spaść. Może to spowodować obrażenia lub uszkodzenie produktu.

Uwaga! Nie należy umieszczać produktu w pobliżu otwartego ognia ani używać go do transportu i przechowywania substancji łatwopalnych, kwasów i chemikaliów.

• Sprawdź wózek przed każdym użyciem, aby upewnić się, że jest w idealnym stanie. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń wózka nie wolno go używać!

• Nigdy nie przeciążać wózka i nie obciążać go ładunkiem większym niż określony w danych technicznych.
Narzędzia i przedmioty należy zawsze układać równomiernie na półkach i nie przeciążać poszczególnych półek!
Może to spowodować przewrócenie lub upadek wózka! Może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu!

• Wózka należy używać wyłącznie na gładkich i równych powierzchniach, a nie na stopniach lub pochyłym podłożu. Należy zawsze upewnić sięwózek jest odpowiednio zabezpieczony przed przemieszczaniem się lub jest dodatkowo zabezpieczony zabezpieczeniem przed przemieszczaniem się!

• Po zakończeniu montażu należy regularnie sprawdzać wytrzymałość poszczególnych połączeń śrubowych.

• Podczas przenoszenia i manipulowania wózkiem lub przechowywania go w szufladach/półkach należy zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń lub przytrzaśnięcia palców, części ciała itp.

• Produkt należy przechowywać w suchym, bezpiecznym i wentylowanym miejscu, z dala od mieszkalnych.

OSTRZEŻENIE! Materiały opakowaniowe, zwłaszcza plastikowe mopy, należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci! Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia! Materiały opakowaniowe należy utylizować w odpowiedni sposób!

OSTRZEŻENIE! Ten produkt nie może być używany przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach umysłowych lub fizycznych, ani przez osoby niedoświadczone w obsłudze produktu, chyba że pracują one pod nadzorem odpowiedzialnej osoby, która zapewni bezpieczne użytkowanie sprzętu. Nie używaj produktu, jeśli jesteś zmęczony, pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Dzieci nie mogą bawić się produktem!

PRZECHOWYWANIE

W celu zachowania długiego okresu eksploatacji zalecamy przechowywanie wózka w suchym, wentylowanym i zabezpieczonym - zamkniętym pomieszczeniu (piwnica, garaż, altana ogrodowa). Nie należy przechowywać wózka w pomieszczeniach mieszkalnych budynków. Przed przechowywaniem wózka, a zwłaszcza przed dłuższym przechowywaniem, należy nasmarować przeguby i części ruchome odpowiednim smarem lub środkiem konserwującym (olejem itp.). Przed przechowywaniem wózka należy zawsze sprawdzić, czy jest on odpowiednio wyczyszczony. Aby przedłużyć żywotność i utrzymać wózek w dobrym stanie, zdecydowanie zalecamy przykrycie wózka nawet w przypadku pozostawienia go na zewnątrz przez dłuższy czas. Zalecamy użycie odpowiedniej plandeki ochronnej, aby zapewnić ochronę wózka przed kurzem, brudem lub innymi uszkodzeniami. Nawet jeśli wózek jest chroniony plandeką, należy go regularnie sprawdzać, ponieważ wilgoć lub kondensacja mogą mieć wpływ na wózek i spowodować jego uszkodzenie. i korozję. V
W takim przypadku wózek będzie musiał zostać wysuszony, łącznie z plandeką ochronną.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Delikatne i rozważne użytkowanie znacznie wydłuży żywotność wózka. Producent zaleca czyszczenie i regularną konserwację po każdym użyciu wózka. Wózek należy czyścić suchą lub lekko zwilżoną miękką ściereczką i wodą z mydłem. Nie należy używać agresywnych rozpuszczalników ani środków ściernych, które mogą trwale uszkodzić powierzchnię wózka. Okresowo sprawdzać szczelność wszystkich połączeń. Mechanizm wózka, połączenia śrubowe i części wózka należy traktować odpowiednim środkiem smarnym i konserwującym, aby zapobiec korozji. Producent zaleca takie postępowanie, aby zapewnić dłuższą żywotność, ale jednocześnie
zabezpieczenie wózka przed uszkodzeniem poprzez zastosowanie dodatkowych podkładek antypoślizgowych w poszczególnych szufladach lub półkach wózka. Miejsca, w których wózek został uszkodzony, skorodowany, porysowany itp. należy pokryć odpowiednią farbą lub powłoką.

MONTAŻ

Po zakończeniu montażu należy sprawdzić wytrzymałość każdego połączenia śrubowego i dokręcić poszczególne części. Jeśli jakiekolwiek części są uszkodzone lub niekompletne, nie wolno montować ani używać wózka! Przed rozpoczęciem użytkowania wózka należy najpierw skompletować te części. Montuj ostrożnie i używaj poszczególnych połączeń śrubowych

Dokręcać ostrożnie, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie uszkodzić produktu podczas montażu.
na ścieranie lub uszkodzenie produktu! Zalecamy, aby montaż był przeprowadzany przez 2 osoby i na czystej macie ochronnej, aby uniknąć otarć i zarysowań części wózka podczas obsługi. Niektóre części produktu mogą mieć ostre krawędzie, które mogą spowodować obrażenia. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas montażu i obsługi poszczególnych części wózka. Producent zaleca noszenie rękawic ochronnych podczas montażu. Producent zaleca stosowanie i umieszczanie podkładek antypoślizgowych na każdej półce wózka w celu przedłużenia jego żywotności i ochrony przed uszkodzeniem.

OCHRONA , PRZETWARZANIE ODPADÓW



Urządzenia, produkty, akcesoria i opakowania powinny być dostarczone do ponownego użycia nie są szkodliwe dla środowiska. Nie należy wyrzucać zużytych produktów, urządzeń lub sprzętu do odpadów domowych! Produkt należy utylizować w zatwierdzonym zakładzie recyklingu, zakładzie utylizacji komunalnych lub na placu zbiórki . Należy przestrzegać obowiązujących przepisów! W razie wątpliwości należy skonsultować się z firmą zajmującą się recyklingiem. Pozostawić wszystkie materiały opakowaniowe utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Przekazane w ten sposób produkty lub urządzenia zostaną odebrane, zdemontowane i dostarczone do ponownego wykorzystania w sposób przyjazny dla środowiska.

Dane techniczne:

Całkowita długość z uchwytem: 78 cm

Głębokość: 35 cm

Wysokość całkowita: 73,5 cm

Udźwig: 130 kg

Głębokość półki: 6 cm

Odległość między półkami: 24 cm Waga:

12 kg