Pro-Tech TOOLS

Przenośny uchwyt do pneumatycznego klucza udarowego



Instrukcje użytkowania

1. Przeznaczenie urządzenia

Mobilny uchwyt został zaprojektowany do bezpiecznego trzymania i przenoszenia pneumatycznej dokrętarki udarowej podczas montażu i demontażu kół lub innych części. Zmniejsza wysiłek fizyczny, zwiększa wydajność pracy i zapewnia porządek.
Miejsce pracy dzięki uchwytom na głowę i schowkowi na akcesoria.

2. Właściwości techniczne

Stabilna stalowa konstrukcja z kółkami
Sprężynowe wyważenie ułatwiające obsługę napinacza Regulowany
uchwyt napinacza
Środek ciężkości dostosowany do maksymalnej stabilności

3. Instalacja i uruchomienie Wyjmij

uchwyt z opakowania.
Sprawdź zawartość opakowania - czy znajdują się w nim wszystkie elementy (ramię, sprężyna, kółka itp.).
Zmontuj wspornik zgodnie z instrukcjami.
Zawieszanie narzędzia - zawiesić napinacz pneumatyczny za uchwyt w uchwycie. Równoważenie sprężynowe pozwala na "unoszenie się" na wysokości bez większego wysiłku.

4. Użycie

Przed użyciem **należy sprawdzić, czy uchwyt jest stabilny**, a koła
zablokowane. Umieść napinacz w uchwycie.
Podłącz wąż pneumatyczny.
Podczas pracy wystarczy podnieść lub opuścić napinacz w zależności od potrzeb - sprężyna spowoduje jego .

5. Instrukcje bezpieczeństwa


Nigdy nie przekraczaj maksymalnego udźwigu uchwytu.
Nie zawieszaj na ramieniu przedmiotów innych niż przeznaczone do tego narzędzia.
Nie pozostawiać uchwytu bez nadzoru podczas pracy. Regularnie
sprawdzaj stan sprężyny i połączeń konstrukcji.
Przed użyciem należy zablokować koła.


6. Konserwacja

Regularnie czyść ramę i koła z kurzu i smaru. Raz w miesiącu
sprawdzaj, czy nie poluzowały się śruby i nakrętki.
Jeśli sprężyna jest zużyta, należy ją wymienić zgodnie z zaleceniami .


Pro-Tech TOOLS

1 - duże przednie koła
2 - tylne koła
3 - rama dolna
4 - rama pionowa
5 - źródła
6 - górna rama
7 - uchwyt mocujący







1. Przymocuj mniejsze koła do otworów w dolnej ramie.



2. Przymocuj większe koła do prętów znajdujących się na dolnej ramie.




3. Przymocuj ramę pionową do ramy dolnej za pomocą otworów znajdujących się między dwoma dużymi kołami.




4. Przymocuj górną ramę do ramy pionowej.



5. Za pomocą haczyków przymocuj sprężyny do uchwytów i połącz górną ramę z ramą pionową.



6. Użyj łańcucha, aby zabezpieczyć górną ramę i wyregulować jej wysokość.



7. Przymocuj uchwyt do górnej ramy.

